




# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МОДЕЛЬ **YLRT2-5K**



СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ  
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ АППАРАТА  
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ,  
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ АППАРАТ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ</b>	.....	<b>1</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	.....	<b>2</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	.....	<b>2</b>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	.....	<b>2</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	.....	<b>4</b>
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА</b>	.....	<b>4</b>
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>	.....	<b>5</b>
<b>ЧИСТКА АППАРАТА</b>	.....	<b>5</b>

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем отдавать аппарат в ремонт, проверьте следующее:


<b>ПРОБЛЕМА</b>	нет горячей или холодной воды	вода не течет ни из одного крана	течь в районе гнезда	аппарат при работе шумит
<b>ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА</b>	1. За короткое время израсходовано слишком большое количество воды. 2. нет питания от сети	1. Пустая бутыль 2.входное отверстие держателя забилось 3. воздушная пробка	треснутая бутыль	Аппарат стоит неустойчиво
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ</b>	1. Немного подождите, пока аппарат нагреет (охладит) воду. 2 Вставьте вилку в розетку и включите выключатели охлаждения и нагрева.	1. замените бутыль на полную. 2.очистите отверстие и вставьте бутыль снова Зслегка качните аппарат при открытом кране	замените на новую бутыль	Поставьте аппарат на ровную и твердую поверхность

## ЧИСТКА АППАРАТА


Чтобы избежать несчастного случая, прежде чем начать выполнять нижеследующую инструкцию, выключите аппарат из сети.

1. Аппарат был дезинфицирован перед отправкой с фабрики.  
Прежде чем первый раз вставлять полную бутыль воды, его надо промыть
2. Инструкция по промывке аппарата и по удалению из него воды:
  - Прежде чем промывать аппарат, убедитесь, что его сетевой выключатель в положении О (выключено), и вилка вытащена из розетки.
  - Вставьте бутыль вертикально в приемное гнездо для бутыли на самом верху аппарата.
  - Откройте краны, и дайте 1 л воды стечь в аппарат.
  - Удалите бутыль из аппарата.
  - Поставьте большое ведро под слив. Удалите крышку слива и дайте воде стечь.
  - После этого, снова закройте крышку слива, и аппарат готов к работе.  
Внимание: Аппарат нагревает воду до 90°C.  
Ею можно сильно ошпариться. Пожалуйста, будьте осторожны.
3. Санитарная обработка  
Аппарат можно обрабатывать дезсредствами, купленными отдельно (в аптеке или обычном магазине), в соответствии с инструкцией по применению этого дезсредства. После этого, надо отмыть от него аппарат, действуя по инструкции по промывке аппарата и по удалению из него воды. Такую процедуру рекомендуется делать только по необходимости (длительное неиспользование аппарата, попадание некачественной воды, и т.д.)
4. Удаление накипи:  
Смешайте 4 литра воды с 200 г порошка лимонной кислоты, влейте в аппарат, и убедитесь, что вода через горячий кран вытекает. Включите нагрев на 10 минут, затем дайте постоять 30 минут и слейте жидкость. После этого, аппарат надо промыть водой два или три раза. Эту процедуру следует делать где-то раз в полгода. Никогда не разбирайте аппарат сами - не подвергайте себя опасности с неисправным аппаратом.

9. Аппарат с компрессором нельзя включать раньше чем через 3 минуты после выключения из сети.




10. Если сетевой шнур поврежден, не включайте аппарат. Верните его в ближайший гарантийный ремонт для устранения неполадок или регулировки.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


МОДЕЛЬ	ВОЗМОЖНОСТИ		МОЩНОСТЬ		ВЕС	РАЗМЕРЫ
	гор.вода (>87°C)	хол. вода (<10°C)	нагрев	охлаждение		
YLRT2-5K	5л/ч	2л/ч	550W	90W	13.6 кг	310x390x500

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



YLRT2-5K

## НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



NO.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	NO.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
1	Гнездо для бутыли	8	Передняя панель
2	Верхняя крышка	9	Водосборник
3	Сетевая индикаторная лампа	10	Выключатель нагрева
4	Лампа нагрева	11	Выключатель охлаждения
5	Лампа охлаждения или термостата	12	Термостат
		13	Электрический шнур
6	Кран холодной воды	14	Слив горячей воды
7	Кран горячей воды	15	Решётка радиатора

### ПРИМЕЧАНИЕ:


В этом аппарате можно использовать бутыли на 10 и 20 литров. Не используйте жесткую воду, вредную для здоровья. Аппарат может работать при окружающей температуре от 10°C до 38°C и влажности, не превышающей 90%.

## ВВЕДЕНИЕ

1. Этот аппарат надежен, безопасен, и долговечен
2. Аппараты нагревают воду до температуры, позволяющей заваривать чай и кофе; охлажденная этими аппаратами вода может использоваться для приготовления прохладительных напитков. Эти аппараты идеальны и для дома, и в офисе.
3. Термоизоляция в этом аппарате такая, что теплообмен между емкостями с горячей и холодной водой сведен к минимуму..


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Сорвите этикетку с бутыли.
2. Вставьте бутыль вертикально в приемное гнездо для бутыли. Не включайте вилку аппарата в розетку и не нажмите красный выключатель до тех пор, пока вода не начнет течь из горячего крана.
3. Вставьте вилку аппарата в розетку и поверните сетевой выключатель. Загорятся индикаторные лампочки.
4. Пустую бутыль тяните двумя руками вертикально вверх. На ее место вставьте новую бутыль.




## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Аппарат должен быть установлен в сухом месте, где нет прямого солнечного света. Между стеной и задней стенкой аппарата должно быть не меньше 20 см. Аппарат должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности.




2. Убедитесь, что вода течет из горячего крана, открыв кран для горячей воды. Только после этого вставляете вилку в розетку и включаете нагрев



3. Если горячая (или холодная) вода долго не будет нужна, выключите соответствующий выключатель, чтобы не расходовать электроэнергию зря.




4. Если аппарат не будет использоваться выключите выключатели, выньте вилку из розетки, и слейте оставшуюся в нем воду!




5. Никогда не мойте аппарат с ор растворителями. Категорически запрещено мыть водой корпус включенного в сеть аппарата




6. Никогда не включайте и не выключайте аппарат, вставляя вилку или выдергивая ее из розетки. Никогда не наращивайте сетевой шнур: это к пожару..



7. Если у Вас модель с компрессорным охлаждением, никогда не переворачивайте аппарат вверх ногами и двигайте его, не наклоняя больше чем на 45°. Оберегайте его от ударов.



8. Термостат отрегулирован производителем. Вам не надо это делать самим.






## ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ

### КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ АППАРАТ

Для того чтобы почистить аппарат, необходимо выполнить пошагово следующие действия:


#### Шаг 1.

Снять бутылку с аппарата. Заполнить бутыль на  $\frac{1}{4}$  водой и санитарным раствором. Хорошо перемешать.




#### Шаг 2.

Выключить аппарат и вынуть вилку из розетки.




#### Шаг 3.

Поставить бутыль с водой и санитарным раствором обратно на аппарат. Открыть кранники и держать до тех пор, пока вода не потечет из них. Таким образом убедиться, что резервуар заполнен и оставить на 5-10 минут. Затем слить всю жидкость из аппарата.



#### Шаг 4.

Снять бутыль, сполоснуть и наполнить чистой водой. Поставить бутыль на аппарат. Открыть кранники и держать до тех пор, пока вода не потечет из них. Дать чистой воде постоять в резервуаре 1 минуту, затем удалить воду из аппарата. Теперь аппарат готов к нормальной работе.



#### Внимание!

- взрослым следует следить, чтобы дети не играли с аппаратом;
- аппарат не предназначен для использования людьми(в т.ч. и детьми) с ограниченными психическими и физическими возможностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они не были проинструктированы или находятся под присмотром лиц, ответственных за их безопасность;
- аппарат предназначен для использования в домашних условиях либо в аналогичных, таких как: кухни для персонала в магазинах, офисах и др. служебных помещениях; фермах; клиентами в отелях, мотелях и др.
- если кабель питания поврежден, он должен быть заменён специальным кабелем от изготовителя или его сервисного агента.